







**JB-DK50/10-ALW  
JB-DK100/10-ALW**



Vor der Ausführung sind sämtliche Berechnungen vom verantwortlichen Planer zu überprüfen und freizugeben. Der Anwender ist für die Einhaltung von evtl. lokalen oder nationalen gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.

© SFS intec, 2016  
 Mat. Nr. 1488693  
 MA\_JB-DK\_Standard\_50\_100\_ALWS\_HLZ\_2016-02-17  
 Technische Änderungen vorbehalten  
 Gedruckt in der Schweiz